EMC²

AX100 系列

添加磁盘模块

A02 版

2004年11月22日

本文描述如何在 AX100 系列存储系统中添加磁盘模块。内容包括以下主题:

•	配置规则与建议	2
•	处理 FRU	2
•	添加磁盘模块	5

为了更加清晰, 文档中的图例脱离机柜或桌端安装硬件, 以便单独显示存储系统底盘。

配置规则与建议

下列规则与建议适用于所有 AX100 系列系统。

- ◆ 如果可能,同一 AX100 系列存储设备中的所有驱动器应具有相同的速度和容量。
- ◆ 同一磁盘池中的所有磁盘应具有相同的容量。由于同一磁盘池中的所有磁盘必须与容量最小的磁盘匹配,所以若磁盘容量不同则 会造成磁盘空间的浪费。
- ◆ 同一磁盘池中的所有磁盘应具有相同的速度。
- ◆ 在插槽 0-3 中的磁盘模块不能作为热备盘使用。您可以在其他任何 插槽中配置一个热备盘, AX100 系列存储设备允许在两个驱动器 之间存在未使用的插槽 (带有填充模块)。

有关磁盘池和其他磁盘配置主题的详细信息,请参阅 AX100 系列技术 支持网站上"计划 AX100 系列存储系统配置"中相应的说明。

处理 FRU

本节说明在移除、安装和存储磁盘驱动器模块或任何其他现场可换部件 (FRU) 时必须注意的预防措施以及遵循的一般操作过程。

电源问题和 FRU

AX100 系列存储系统均设计为连续通电。磁盘和电源可以在线更换,即可在系统运行时更换故障部件。前挡板应始终固定并且每个隔间应包含一个 FRU 或填充面板,以确保符合 EMI 要求并在 FRU 上保持适当通风。

在有可用的替换部件前,不要移除出故障的 FRU。

当更换或安装 FRU 时,即使只是触摸也有可能不经意地损害敏感的电子电路。您身体上累积的静电荷会通过电路放电。如果工作区空气过于干燥,可在工作区放一台加湿器帮助降低 ESD 损害的风险。请按照以下过程操作防止损害设备。

阅读并理解以下说明:

- ◆ 给设备工作提供足够空间。清理工作现场不必要的物质或会自然聚 集静电荷的物质,如泡沫包装、泡沫杯、玻璃纸包装及类似物质。
- ◆ 在未准备好安装 FRU 之前,请勿除去 FRU 的抗静电包装或升级 FRU。
- ◆ 在操作存储系统之前,收集 ESD 工具箱和所需的所有其他材料。 一旦开始维护,应避免从工作现场移走,否则可能聚集静电荷。
- ◆ ESD 腕带随存储系统提供。要使用 ESD 腕带 (皮带),可将它的 夹子连接到存储系统上任意裸露 (无外涂物)的金属上,然后将 腕带缠绕到手腕上,让金属按钮接触皮肤。
- ◆ 处理任何 FRU 时使用 ESD 工具箱。如果出现紧急情况而 ESD 工具箱不可用,请按照"紧急情况处理过程(无 ESD 工具箱)"中的程序操作。

紧急情况处理过程 (无 ESD 工具箱)

在紧急情况下,如果 ESD 工具箱不可用,可以使用以下过程确保您的身体和子部件处于同一静电电压,以降低释放静电的可能性。

这些过程不可替代 ESD 工具箱的使用。仅在出现紧急事件时按照这些操作。

- ◆ 在触摸任何 FRU 之前,触摸机柜或存储系统的裸露 (无外涂物) 金属表面。
- ◆ 在将任何 FRU 从防静电包装中取出时,将一只手固定放在存储系统的裸露金属表面上,同时取出仍然密封在防静电包装中的 FRU。一旦完成,在 FRU 安装完成之前,请勿在室内移动或触摸其他设备、人员或表面。
- ◆ 从防静电包装中取出 FRU 时,请避免触摸其上的任何电子组件和 电路。
- ◆ 如果在安装 FRU 前需要在室内移动或触摸其他物体表面,请首先将 FRU 放回防静电包装。当再次准备好安装 FRU 后,重复这些过程。

添加磁盘模块



小心

磁盘模块是非常敏感的电子组件。请处理磁盘模块时始终动作轻些, 并参阅以下说明:


- ◆ 如果可能,请务必使用相同型号的磁盘模块进行更换。请参阅 AX100 技术支持网站或联系销售/服务代表获取有关认可的替代 磁盘的列表。
- ◆ 按照前文"处理 FRU"一节中的说明进行操作。
- ◆ 磁盘模块对于有时会在运输过程中遇到的异常温度十分敏感。建 议您将新的磁盘模块留在其运输材料中,在系统使用此新模块前, 打开其包装并置于环境温度中至少四小时。
- ◆ 在移除或更换磁盘模块时请务必戴上连接正确的 ESD 腕带。
- ◆ 移除磁盘模块时,将模块部分拉出插槽,然后等待 30 秒直到驱动器停止运转再移除它。
- ◆ 将模块置于柔软防静电的表面,如工业标准的防静电泡沫垫或用来运输模块的容器。切勿将磁盘模块直接置于硬表面上。
- ◆ 也不要加热模块、堆积模块、将其倾斜放置或使其跌落。
- 避免触摸磁盘模块上任何裸露的电子组件和电路。
- ◆ 在有替代模块(具有相同或许可的部件号)或可用的填充模块之 前不要移除出故障的磁盘模块。部件号 (PN005xxxxxx) 显示在模 块前面。

必须移除存储系统的前挡板才能操作磁盘模块。存储系统通电后, EMI 要求具有前挡板。移除它只是为了更换或添加磁盘模块。

松开并移除前挡板

按照这些步骤移除前挡板,然后便可以操作磁盘模块了。请参阅图 1。

- 1. 将随存储系统附带的钥匙插入挡板锁,转动并打开锁。
- 2. 将挡板表面上的两个锁按钮相对按下,将挡板从机柜取下。
- 3. 将挡板从机柜上取下并将其置于一个清洁防静电的表面。



冬]

移除磁盘填充模块

找到要安装磁盘模块的插槽,然后移除填充模块,如图 2 所示。




图 2 移除磁盘填充模块

安装磁盘模块

- 1. 确保 ESD 腕带连到手腕和存储系统上 (请参阅第1章第3页上的 预防措施)。
- 2. 根据插槽中的参考线对齐模块。
- 3. 轻轻地将模块完全推入插槽。为确保模块完全固定,上锁时需推 磁盘标签。参见图 3。




图 3 安装磁盘模块

磁盘模块的活动状态灯闪烁说明磁盘正在加速旋转。

- 4. 使用 Navisphere® Express 验证新磁盘是否运行正常。
 - a. 在连接了网络的工作站中,在浏览器窗口输入 IP 地址,启动 AX100 系列存储系统的 Navisphere® Express。(有关 AX100 支 持的浏览器列表,请参阅 AX100 技术支持网站中的发行说明。)
 - b. 在导航窗格的"视图"下,单击"组件"。
 - c. 浏览组件列表,验证新磁盘是否为"正常",即能够被识别并工作正常。
- 5. 移除并保存 ESD 腕带, 然后继续下一节以安装前挡板。

安装并锁定前挡板

在执行以下操作时请参阅图 4:

- 1. 将挡板与存储系统对齐。
- 2. 轻轻将挡板推入其在机柜上的位置直至锁上。
- 3. 转动锁上的钥匙确保挡板稳固。




图 4 安装并锁定前挡板

下一步

使用 Navisphere[®] Express 软件将用于数据存储的新容量分配给磁盘 池和虚拟磁盘。有关配置和计划指南的信息,请参阅 AX100 技术支持 网站或文档光盘,详细信息请参阅 Navisphere Express 联机帮助。

添加磁盘模块

版权所有© 2004 EMC Corporation。保留所有权利。

EMC 确信本出版物自发布之日起内容准确无误。如有更改,恕不另行通知。

本出版物的内容按"原样"提供。 EMC CORPORATION 对本出版物的内容不提供任何形式的陈述或担保,明确拒绝对有特定目的的试销性或适用性进行默示担保。

使用、复制或发布本出版物所描述的任何 EMC 软件都要有相应的软件许可证。

商标信息

EMC²、EMC、CLARiiON、Navisphere 和 PowerPath 是 EMC Corporation 的注册商标;Access Logix、FLARE、SAN Copy、SnapView 和 MirrorView 是 EMC Corporation 的商标。 本文提到的所有其他商标分别是各自所有者的财产。